



FICHE TECHNIQUE N°10

TEC 0710 LE BAS DE LIGNE TRESSÉ 2007

www.club-mouche-cornouaille.fr


Réalisation : **Frédéric ROSPARS**

3) Même opération dans l'ordre inverse pour le bas de ligne gauche. Pensez à passer la bobine de la gauche vers la droite en partant du crochet vers le bouchon 3 g (3 brins), puis de 3 g à 2 g (5 brins) et de 2 g à 1 g (7 brins).

4) Prendre le plomb de 100 gr. avec l'agrafe et passer celle-ci dans les brins du bouchon 1d.

5) Libérer les brins du bouchon 1d, 2d, et 3d. Tourner le plomb dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à raccourcir le bas de ligne jusqu'à la hauteur de la pointe

7) Prendre une aiguille, la passer à travers les brins au dessus de l'agrafe du ½ BDL GAUCHE et accrocher l'agrafe du ½ BDL DROIT mis en attente. Prendre garde car il faut garder un seul plomb et une agrafe. Une fois cette opération faite, lâcher le plomb. Il doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Laisser le BDL se stabiliser. Glisser un petit tube en plastique au niveau du crochet. Poser un point de colle cyano sur le fil afin de conserver une boucle. Ouf ! c'est fini.



6) Mettre le demi bas de ligne sur la pointe du bas (droite).

Effectuer les étapes 5 et 6 pour le bas de ligne gauche en prenant soin de tourner le second plomb dans le même sens.



Prendre après la lecture des cachets d'aspirine !!!!!